

Produkty oznaczone marką TOM-GAST to starannie wyselekcjonowana, spełniająca najostrzejsze kryteria jakościowe gama produktów dla profesjonalistów. Obsługa i produkty najwyższej jakości – tym zdobywamy zaufanie naszych Partnerów już od 20 lat.



PIERWSZE UŻYCIE

Przed pierwszym użyciem wykonaj następujące czynności, aby oczyścić produkt z naturalnych zabrudzeń, pyłów czy drobnych pozostałości po obróbce mechanicznej.

- umyj produkt w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego,
- dokładnie osusz miękką szmatką.

UŻYTKOWANIE:

- nie podgrzewaj pustych garnków, rondli, patelni i pojemników GN,
- pamiętaj, aby sól dodawać zawsze do gotującej się wody,
- nie dodawaj soli do zimnej wody lub bezpośrednio do pustego garnka, może to sprzyjać powstawaniu korozji,
- zawsze ustawiaj garnki, rondle i patelnie centralnie nad źródłem ciepła oraz dobieraj wielkość palnika odpowiednio do ich wielkości,
- potrawy gęste lub odgrzewane należy doprowadzać do oczekiwanej temperatury powoli, często je mieszając,
- garnki i pojemniki wypełnione żywnością należy zdejmować, przestawiać lub przesuwać zawsze chwytając za dwa uchwyty jednocześnie,
- pamiętaj, że uchwyty mogą się nagrzewać do wysokich temperatur, rekomendujemy użycie rękawic ochronnych,
- nie wykonuj samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z użycia,
- myj po każdym użyciu, stosując ogólnie dostępne środki do mycia,
- można myć w zmywarkach,
- nie przechowuj żywności w garnkach, rondlach i na patelniach i pojemnikach GN przez dłuższy czas.

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić między innymi do:

- przebarwień powierzchni,
- ubytków materiału na powierzchni wewnętrznej,
- rozwarstwieniem dna,

co skutkuje utratą gwarancji.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje wady towaru, ujawnione w okresie gwarancji liczonym od daty sprzedaży, będące wadami produkcyjnymi lub wadami materiału, w tym:

- pęknięcia korpusu,
- rozwarstwienie się dna,
- urwanie się uchwytów.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- zniszczeń wynikających z uszkodzeń mechanicznych z winy użytkownika (uderzenia, upadki, zarysowania) powstałych podczas eksploatacji lub transportu,
- odkształceń termicznych:
 - przebarwień, plam lub innych zmian chemicznych powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub czyszczenia,
 - przegrzania i odbarwień na skutek długotrwałego wystawiania na źródło ciepła,
- uszkodzeń spowodowanych samowolną próbą naprawy produktu lub używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

